



Ръководство за работа с фенер Tracker 1300

◆ Основни характеристики

- Предназначен за търсене, проследяване на открито, лов и тактическа употреба.
- Далекобойност:
 - до **1300 метра** в режим „фокусирана светлина“
 - до **1100 метра** в режим „широка светлина“.
- Вграден високопроизводителен **LED** с максимална сила на светене **6500 лумена**.
- Двоен режим на лъча – плавно превключване между фокусирана и широка светлина чрез **магнитен въртящ се пръстен**.
- Корпус от авиационен алуминий с твърдо анодирано покритие.
- Захранване: батериен пакет **10 000 mAh**.
- Бързо зареждане до **18W** чрез **USB-C**.
- Водоустойчивост: **IPX8** и устойчивост на падане от 1 метър.

◆ Технически спецификации

 Режим „Широка светлина“ (всички 9 ядра на LED диода):

Режим	Турбо	Силен	Среден	Слаб	Много слаб	Мигане
Мощност (лумени)	6500	2500	1200	400	10	2500
Време на работа (часове)	3:00	4:00	7:00	40:00	300:00	-
LUX	10 000	3600	1200	230	25	-
Candela (CD)	250 000	90 000	30 000	5750	625	-
Далекобойност (метри)	1100	600	350	150	50	-

 Режим „Фокусирана светлина“ (централното ядро на LED диода):

Режим	Турбо	Силен	Среден	Слаб	Много слаб	Мигане
Мощност (лумени)	2500	900	400	100	10	2500
Време на работа (часове)	4	5	7	40	300	-
LUX	17 000	7200	3600	1600	230	-
Candela (CD)	425 000	180 000	90 000	40 000	5750	-
Далекобойност (метри)	1300	880	600	400	150	-

◆ Режими на работа

Важно: При първото използване, моля премахнете пластмасовият предпазител между фенера и батерията. Заредете напълно акумулаторната батерия. Фенерът може да причини щети на очите на потребителя или на околните с ярката си светлина, избягвайте светенето директно в очите.

1. **Заден основен бутон:**
 - Полунатискане → включване в тактически режим (без звук).
 - Полунатискане със задържане → моментен (без звук).
 - Кратко натискане → включване/изключване.
2. **Страничен функционален бутон (регулиране на интензитета):**
 - Кратко натискане → цикъл: Турбо → Силен → Среден → Слаб → Много слаб (с памет).
 - Задържане за 2 секунди при включен фенер → активиране на стробоскоп (мигане).
3. **Въртящ се пръстен на главата:**
 - Избира режим на светене:
 - „Фокусирана светлина“ (централно ядро).
 - „Широка светлина“ (всички 9 ядра).

◆ Зареждане

1. **USB-C портът** се намира в горната част на фенера (преди въртящия пръстен).
 - Задължително поставяйте силиконовото капаче – защитава от вода.
 - Поддържано бързо зареждане: **5V/2A или 9V/2A (18W)**.
 - Време за пълно зареждане: **до 3.5 часа**.
2. **Индикатор за зареждане:**
 - Червена светлина → зарежда.
 - Зелена светлина → напълно зареден.
3. **Индикатор за капацитета на батерията** (показва 5 секунди при стартиране):
 - 75–100% → зелено.
 - 30–75% → оранжево.
 - 10–30% → червено.
 - Под 10% → мигащо червено.
4. Вградена защита от прегряване – автоматична термозащита регулира яркостта, за да предотврати прегряване и повреда в електронните компоненти.

◆ Зареждане и поддръжка на батерията

1. Поставете батерията с **плюсовия полюс (+) към главата на фенера**.
2. При продължително съхранение → леко разхлабете задния капак.
3. Препоръчва се пълно зареждане поне **два пъти годишно**, дори при неизползване.

Дулотек ЕООД Тел: 0896512202

Надеждни фенери, челници, ножове

www.dulotec.com, www.sorbe.bg

