



C9
DOMINATOR

**ПРЕЗАРЕЖДАЩ СЕ
ФЕНЕР**

Упътване

Характеристики

- LED диод Luminus SFT25R.
- Презареждаема USB-C батерия 21700.
- Степен на защита IPX8 и устойчивост на падане от 1,5 м.
- Изработен от алуминиева сплав.
- Премиум твърдо анодизирано покритие тип HAIII, устойчиво на абразия.
- Закалено ултрапрозрачно минерално стъкло с антирефлексно покритие.
- Оборудван с интелигентна система за контрол на температурата.

Внимание

Поставете батерията с положителния (+) терминал към главата на фенера.

Извадете батерията от фенера, ако не планирате да го използвате за дълъг период от време.

Моля, не насочвайте светлината на фенера директно към очите си, тъй като това може да причини увреждане на зрението.



Контрол

Всички функции се управляват от бутон в задната част на фенерчето. Той има две степени на задействане – пълно натискане (бутонът щраква) и полу-натискане – без щракване.

От изключено състояние – при пълно натискане фенерчето се включва в първия режим от групата:

- А) С включена памет – се включва в последния използван режим преди изключване.
- В) С изключена памет – се включва в първия режим от групата.

От включено състояние:

- А) Кратко натискане – сменя режимите в избраната група.
- В) Щракване (пълно натискане) – изключва фенерчето.

Програмиране

Програмиране – фенерът има 8 групи от режими, като по подразбиране идва настроен на първа група. Веднъж избрана, групата се запазва, независимо от смяна на батерия. За да я промените, трябва да изберете друга група.

Влизане в режим програмиране: Включете фенера и сменете бързо режимите 10 пъти – фенерът спира да свети за около 2 секунди, за да покаже, че е влязъл в режим програмиране. След паузата премигва веднъж бавно, после бързо. За да смените групата от режими, става чрез полу натискане по време на бързото премигване.

Той започва да примигва, за да ви даде избор на група: Веднъж, пауза, два пъти, пауза, три пъти, пауза, 8 пъти, пауза. За да изберете група натиснете по време на паузата след като е примигнал номера на групата, т.е. ако искате група три, натиснете на паузата след три примигвания. За да включите или изключите паметта, трябва да го изключите по време на бързото премигване след двукратното бавно примигване.

Налични опции за настройка на режимите:

- Група 1: Само силно (По подразбиране)
- Група 2: Силно-Средно
- Група 3: Силно-Средно-Слабо
- Група 4: Силно-Мигане
- Група 5: Слабо-Средно-Силно
- Група 6: Силно-Средно-Мигане
- Група 7: Силно-Слабо
- Група 8: Силно-Слабо-Средно-Слабо

Гаранция: Този фенер е внимателно тестван и проверен преди изпращане и не съдържа дефекти в материалите и изработката. Dulotec гарантира, че продуктът е без дефекти за срок до 2 години употреба, с изключение на батериите и щети, причинени от неправилна употреба. В случай че бъде установен производствен дефект, продуктът ще бъде ремонтиран, **заменен или ще бъде възстановена покупната цена.** Тази гаранция не покрива акумулаторни батерии и кабели, за които важи 1 година гаранция при представяне на доказателство за покупка. **ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА ГАРАНЦИЯ – ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ – ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА ТОДНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ШЕТИ СА ИЗРИЧНО ИЗКЛЮЧЕНИ.** ОСВЕН В СЛУЧАЙ, КОГАТО ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА.

За повече информация за продукта, посетете ни на:
www.dulotec.com

Произведено в Китай
за Дулотек ЕООД. Адрес:
гр. София, ул. Пиротска 27
тел. 02/ 474 46 04

Made in China for Dulotec
Ltd. Address: Bulgaria,
1000 Sofia, 27 Pirotska Str.
tel: +359 2 474 46 04



RoHS

От включено положение сменете 10 пъти бързо режимите докато фенерът спре да свети за 2 секунди (Не изключвайте фенера)



Фенерът примигва веднъж



Фенерът започва да мига бързо
ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗА СМЯНА НА ГРУПА



Фенерът примигва два пъти



Фенерът започва да мига бързо
ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПАМЕТТА