DULOTEC GUARDIAN

ТАКТИЧЕСКИ LED ФЕНЕР — РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Поздравления за покупката на **Dulotec Guardian**. Фенерът е проектиран за да покрие нуждите от компактен, но мощен и далекобоен фенер с лесно управление и някои функции, особено полезни при полиция, охранители, военни.

> **⚠ ВАЖНО ЗА ЗАРЕЖДАНЕТО!**
>
> За да заредите батерията, първо пуснете фенера да свети и след това залепете магнитния накрайник. Когато зарежда, предният бутон мига – ако е с постоянен зелен цвят, фенерът не зарежда! Причината е задният бутон: когато фенерът е изключен от него, цялата верига е прекъсната механично и зареждането не може да се осъществи. Тази функция е добавена с цел безопасност при ползване и пренасяне, както и за да се избегне паразитна консумация от батерията при продължително съхранение.

УПРАВЛЕНИЕ

Тактически заден бутон:

- **1 полунатискане:** фенерът свети в Турбо до отпускане.
- **2 бързи полунатискания:** фенерът мига (строуб) до отпускане.
- **Пълно натискане до изщракване:** свети постоянно в режима, в който се намира – Турбо или Мигане.

Преден бутон (активен при включен заден бутон):

- **Натискане:** преминава циклично през Турбо → Силен → Среден → Слаб.
- **Двойно натискане:** директен Строуб (мигане) от всеки режим.
- **Последващо двойно натискане:** SOS / Beacon (сигнални режими).
- **Задържане 3 секунди:** изключва или включва светлината; бутонът продължава да свети, показвайки че системата е под напрежение (полезно за намиране в пълен мрак).

Функция Памет:

По подразбиране няма памет и винаги стартира от Турбо при включване от задния бутон. **За активиране на паметта:** при включен фенер натиснете бързо 10 пъти предния бутон (бутонът премигва 2 пъти – включена памет). По същия начин се деактивира (премигва 3 пъти – липса на памет).

РЕЖИМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТА С ВКЛЮЧЕНАТА БАТЕРИЯ

Dulotec Guardian	Turbo	High	Med	Low
Мощност (Лумени)	1800	720	247	25
Интензитет (Кандела)	123K	64K	28K	2.8K
Далекобойност (Метри)	700	500	334	100
Продължителност (ЧЧ:ММ)	02:01	02:41	08:23	49:56

** Забележка: В съответствие със стандарта ANSI/PLATO FL1, горните спецификации са резултат от тестове с вградената батерия при температура 21±3°C. Истинската производителност на този продукт може да варира в зависимост от различните работни среди. Високата мощност се измерва като обща продължителност на работа, включително мощност при намалени нива, дължащи се на температура или защитен механизъм в конструкцията.*

БЕЗОПАСНОСТ И ПОДДРЪЖКА

Вградени защити за безопасност:

- **А) Защита от обратно поставяне:** предпазва фенера и батерията при грешен поляритет, като просто не светва.
- **Б) Защита от преразреждане:** предният бутон започва да примигва при под 10% оставащ заряд; ако не се зареди, фенерът се изключва сам за защита.
- **В) Защита от вода IP66:** за дъжд, сняг и буря (не се потапя под вода!). Смазвайте гумените О-пръстени в двата края веднъж на 3 месеца със силиконова смазка.
- **Г) Защита от прегряване:** термосензорът автоматично регулира мощността при температура над 60°C. Корпусът може да се нагрее, но няма да изгори или дефектира.

Зареждане с магнитен кабел:

1. **!!! Включете фенера да свети !!!**
2. Включете кабела в зарядно за телефон и го залепете отзад на главата (противоположно на предния бутон).
3. Фенерът сам спира да свети и предният бутон започва да мига. При пълно зареждане свети постоянно зелено. Пълно зареждане на празна батерия: около 6 часа.
4. При изключване на кабела, фенерът светва автоматично.

Безопасност за Li-Ion батерии:

1. Зареждане при: 0°C до 45°C (32°F – 113°F).
2. Разреждане (ползване) при: -20°C до 60°C (-4°F – 140°F).
3. **НЕ** оставяйте батериите да се нагряват (директно слънце, гореща кола).
4. За дългосрочно съхранение дръжте при 40–50% капацитет (3.77–3.87V).
5. Съхранявайте в кутийки. **Никога** не носете свободни батерии в джоба или чантата без защитен калъф (опасност от късо съединение!).
6. **НЕ** използвайте батерии с физически наранявания или скъсана обвивка.
7. Зареждайте далеч от запалими материали и **НИКОГА** без надзор. Ако батерия се запали / изпусне газ: проветрете и **ПОТЪРСЕТЕ ЛЕКАР НЕЗАБАВНО** (отделя се токсичен водороден флуорид, вредите не са видими веднага).
8. **НЕ** мокрете и **НЕ** горете батериите. Предавайте ги в специализирани пунктове. Дръжте далеч от деца и домашни любимци.

Сервиз и контакт: тел. 0896512202 | **Адрес:** гр. София, ул. Пиротска 27, магазин Dulotec.

Произход: Китай | **Вносител:** Дулотек ЕООД | **Съдържание:** Алуминий, стъкло, пластмаса.

Дулотек ЕООД предлага надеждни фенери, челници, ножове за лов, риболов, къмпинг, охрана и полиция.

Онлайн магазин: www.dulotec.bg